

Pumpe läuft nicht

Spannung in Warneinrichtung
Klemme L1, L2, L3 messen

vorhanden

nicht vorhanden

Stromzuführung prüfen

Spannung in Warneinrichtung
Klemme T1, T2, T3 messen

vorhanden

nicht vorhanden

Schalter defekt oder Ader in der
Warneinrichtung beschädigt

Spannung direkt am
Klemmkasten der Pumpe
messen

vorhanden

nicht vorhanden

Kabel zwischen Warneinrichtung
und Pumpe beschädigt

Pumpe ist defekt !
Pumpe austauschen