

Lampen funktionieren nicht

Feinsicherung auf der Hutschiene
in der Warneinrichtung überprüfen

Sicherung
OK

Sicherung defekt

Feinsicherung austauschen

Glühlampen überprüfen

Lampe
OK

Lampe defekt

Glühlampe austauschen

Gerät einschalten und warten bis
Vakuum aufgebaut ist. Spannung
für die grüne Lampe auf Platine
messen.

230V
vorhanden

230V nicht
vorhanden

Platine austauschen

Entweder ist das Kabel zur Lampe
defekt oder die Lampenfassung
hat keinen Kontakt zur Glühlampe